



### Accesorios

#### 10026904- UBIFAST Configuration Tool



#### Datos generales

Introducción	La herramienta de configuración UBIFAST se utiliza para configurar los distintos parámetros indicados en nuestros codificadores programables IXARC
Notas	Includes: Configuration Tool, Terminal Block Adapter & Power Supply
Programación	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Carcasa compacta con WLAN que crea HOTSPOT</li> <li>-Se puede conectar a un teléfono inteligente / Tabletas / Notebooks</li> <li>-Programación sencilla basada en un buscador de web</li> <li>-Los datos de configuración se envían a POSITAL vía email</li> </ul>
Programación	Incremental, SSI, SSI + Incremental
Programación	<p>Incremental</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PPR [1-16484]</li> <li>- Output Driver [Push-Pull (HTL) or RS422 (TTL)]</li> <li>- Counting Sequence</li> </ul> <p>SSI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Singleturn Resolution</li> <li>- Number of Revolutions</li> <li>- Output Code</li> <li>- Preset Value</li> <li>- Code Sequence</li> </ul>



### Contacto



Contact Us

La imagen y el dibujo son sólo para fines generales de presentación. consulte la sección "Descargas" para dibujos técnicos detallados. Todos dimensión en [pulgadas] mm. © FRABA B.V. Todos los derechos reservados. No asumimos responsabilidad por imprecisiones o descuidos técnicos. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.